

MONTAGEANLEITUNG Thermostat für Ventileinheit (KR-L)

Installation instructions (thermostat for valve unit KR-L)

Lieferumfang / including items



Thermostat mit Fühler
thermostat with sensor



Montageclip für Thermostat
(inkl. 2 Befestigungsschrauben)
mountingclip for thermostat (2 fixing screws
included)



Durchführungsmembran
implementing membrane

1. Einbau des Montage Clips / installation of the mounting clip

- 1.1 Für den Einbau des Clips muss der Revisionsdeckel / -tür geöffnet werden
to install the clip, the inspection cover must be opened
- 1.2 Clip mit Hilfe der Schrauben auf der Motorplatte (nahe der PWW-Anschlüsse) befestigen. **Tipp:** Falls vorhanden, die dafür vorgesehenen Löcher verwenden
Clip



2. Durchführungsmembran setzen / set implementing membrane

- 2.1 Perforierung auf der Seite der Heizungsanschlüsse ausbrechen und Membran einsetzen



Durchführungsmembran PWW-Anschlüsse

3. Positionierung / position

- 3.1 Fühler durch die Membran ins Gehäuse führen
- 3.2 Fühler in Clip einsetzen
- 3.3 Thermostatkopf auf Ventil schrauben

